



Hoe maak ik gebruik van de deelauto?

1. Gebruik je ZENCARPAS. Heb je nog geen pas, schrijf je dan in op www.zencar.eu en je ontvangt je pas per post (vergeet je identiteitskaart en rijbewijs niet te mailen).
2. Reserveer je wagen ofwel via de website www.zencar.eu of via de App (gratis te downloaden via App Store).
3. Wagen openen
Je kan de deuren enkel met je ZenCarpas openen op het tijdstip van je reservering. De pas werkt alleen tijdens de duur van de reservering. Je legt je ZenCarpas gedurende 1-2 seconden op de kaartlezer, in de rechter beneden hoek van de voorruit. Je hoort een klik (de deuren worden ontgrendeld).
Laat je je pas te lang liggen, dan vergrendelen de deuren zich opnieuw.
4. Check de wagen
Vergeet niet om de wagen even te checken voor je start en verwittig ons als je schade ziet die niet door 😞 is gemarkeerd.
GSM nummer : 0473 27 19 60
Meld bij het begin van je reservering elke onregelmatigheid (netheid wagen binnenin, wagen niet opgeladen).
5. Het rijbereik
Controleer altijd het rijbereik van de wagen voor je wegrijdt van het autodeelstation.
6. De laadkabel verwijderen
Gebruik **de VitaeMobility laadpas** die in de wagen ligt om de laadsessie te stoppen. Hou de laadpas tegen het venstertje vooraan op de laadpaal.
Verwijder de laadkabel uit de wagen (ontgrendel deze met de uiterst linkse knop, links onder van het dashboard) en de laadpaal.
Bewaar de laadkabel in de koffer tijdens de duur van je reservering.
Vergeet de laadklep vooraan niet te sluiten (goed in het slot drukken).
Leg de VitaeMobility laadpas terug in de wagen.
7. Je kan vertrekken
Druk op de start/stop knop
Zet de wagen in R voor achteruit – D voor vooruit.
Zet de manuele handrem af.
8. De wagen terugbrengen
Zet de wagen uit met de start/stop knop.
Laadt de wagen op aan de laadpaal **met de VitaeMobility laadpas** die in de wagen ligt!!
Sluit de wagen af met je ZenCarpas. Laat je pas gedurende 1-2 seconden liggen op de kaartlezer. Je hoort een klik (de deuren worden vergrendeld) Als je je pas langer laat liggen, dan ontgrendelen de deuren zich automatisch terug.

**ZORG ERVOOR DAT ALLE BAGAGE EN PERSOONLIJKE SPULLEN UIT DE WAGEN ZIJN
VOORALEER JE AF SLUIT**

Rijtips

- ✓ Kies bij voorkeur voor de 'Eco' stand voor een maximaal rijbereik.
- ✓ De snelheid in de 'Eco' stand is gelimiteerd op 95 km/uur, schakel deze uit wanneer je op de autosnelweg wil rijden.
- ✓ Vergeet niet dat als je sneller dan 100 km/uur rijdt, dat de batterij sneller leeg raakt.

Weetjes

- ✚ Je levert de wagen terug in en je wil de wagen sluiten maar de deuren blijven ontgrendeld nadat je je ZenCarpas op de kaartlezer hebt gelegd. Controleer of alle deuren en de koffer goed gesloten zijn, desnoods even openen en sluiten.
- ✚ De laadkabel hoort bij de wagen, laat deze nooit aan het laadpunt hangen wanneer je vertrekt.
- ✚ Wil je de wagen laden aan een ander laadpunt dan het laadpunt van het autodeelstation, dan kan dit. Hiervoor gebruik je de **ZenCarpas**.
- ✚ Bij verlies van ZenCarpas of de VitaeMobility laadpas, contacteer ons op 0473 27 19 60.

KORT SAMENGEVAT

Vertrek : Gebruik de ZenCar pas om de wagen te openen
Gebruik de VitaeMobility laadpas (in de wagen) om de laadkabel af te koppelen van het laadstation

De wagen is rijklaar.

Binnenleveren : Gebruik de VitaeMobility laadpas om de laadsessie te starten aan het laadstation.
Controleer of je geen persoonlijke spullen hebt laten liggen in de wagen.
Sluit de wagen met de ZenCarpas.